



CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI DEFFLETTORI IN CURVE A 90° A SEZIONE RETTANGOLARE

DIMENSIONI IN PANTATA (a) (mm)	N° DI DEFFLETTORI	LARGHEZZA DI OGNI PASSAGGIO D'ARIA COME FUNZIONE DEL RAZZO (a) (mm)
FINO A 300	0	a
OLTRE 300 FINO A 500	1	1/3a - 2/3a
OLTRE 500 FINO A 1000	2	1/6a - 1/3a - 1/2a
OLTRE 1000	3	1/12a - 1/6a - 1/4a - 1/2a

CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI DEFFLETTORI A PROFILO ALARE PER CURVE A SPIGOLLO VIVO

DIMENSIONI IN PANTATA (a) (mm)	N° DI DEFFLETTORI	DIMENSIONI IN PANTATA (a) (mm)	N° DI DEFFLETTORI
250	6	500	15
300	9	600	18
400	12	800	24

